

BW-220 シリーズ 【棚卸作業】

1. AiBuilder を起動して「メニュー設定を全て削除」



2. タイトル設定の名称欄に「<棚卸作業>」と入力
3. メニュー設定の「追加」 ボタンをクリック



4. メニュー機能設定の名称に「1. 棚卸作業」と入力

5. メニュー機能設定の ENT 確定で「なし」を選択



6. データ (収集) ファイル設定のファイル番号で「データファイル1」を選択



7. データ (収集) ファイル設定の付加情報で「後に付加する」を選択

8. データ (収集) ファイル設定の「日付」と「時刻」にチェック

9. 「確定」ボタンをクリック



1 0. 入力項目設定の「追加」ボタンをクリック



1 1. 入力名称設定の区分で「共通」を選択



固定：決められた値
共通：1度入力
必須：毎回入力

AIMEX

1 2. 入力名称設定の名称に「担当者」と入力

1 3. 入力種別設定の最小桁数「1」を選択

※空白（未入力）の禁止設定を意味します。 担当者 ID の桁数で最小／最大桁数を設定する。

1 4. 「確定」 ボタンをクリック

No.	機能	メニュー名称	ENT確定	ファイル番号
1	収集	1. 棚卸作業	なし	01

No.	区分	入力名称	入力方法	入力種別
1	共通	担当者	テキスト/メッセージ	文字

1 5. 入力項目設定の「追加」 ボタンをクリック

1 6. 入力名称設定の区分で「共通」を選択

1 7. 入力名称設定の名称に「棚番」と入力

1 8. 入力種別設定の最小桁数「1」を選択

※空白（未入力）の禁止設定を意味します。 担当者 ID の桁数で最小／最大桁数を設定する。

1 9. 「確定」 ボタンをクリック



2 0. 入力項目設定の「追加」ボタンをクリック



2 1. 入力名称設定の区分で「必須」を選択

2 2. 入力名称設定の名称に「商品コード」と入力



2 3. 入力項目設定の「追加」ボタンをクリック



2 4. 入力名称設定の名称に「数量」と入力

2 5. 入力種別設定の入力種別を「数字」を選択

2 6. 入力種別設定の最小桁数「1」を選択

※空白（未入力）の禁止設定を意味します。 数量の桁数で最小／最大桁数を設定する。

2 7. 「確定」ボタンをクリック



28. ファイル (F) のメニューから「名前を付けて保存 (A)....」を選択

29. ファイル名を「棚卸.mnu」で保存

以上の設定で棚卸作業のメニュー設定ファイルの完成です。
AiSync を利用して BW-220 ヘダダウンロードしてください。