

CR1500/CR1100 外部トリガ制御設定 (V-COM)

1. Reset Factory Default

初期化 (工場出荷状態)



M20111_01

2. Suffix Carriage Return Line Feed (RS232 mode Only)

接尾語を「CR+LF」



M20213_01

3. USB V-COM mode

仮想シリアル通信モード



M20250_01

4. Reader Text Commands

外部制御コマンド受付モード



M20326_01

5. Save All Reader Settings

設定状態を保存



M20335_01

外部制御コマンド (PC から ASCII コードで送信)

※正常受信時には応答メッセージの返信はありません。

1. 読取設定時間 10 秒 (1 ミリ秒単位)

CDOPSAT10000<CR>

2. 読取開始

CDOPSMDO<CR>

エラーメッセージ :

Cmd err (-6) - xxxxxxxxx<CR><LF>

※xxxxxxx は間違ったコマンド情報を表示

CR1500/CR1100 外部トリガ制御設定 (RS232C)

1. Reset Factory Default

初期化 (工場出荷状態)



M20111_01

2. Suffix Carriage Return Line Feed (RS232 mode Only)

接尾語を「CR+LF」



M20213_01

3. RS232C mode

RS232C 通信モード初期化

通信速度 : 115200bps / データ長 : 8bit / ストップ : 1bit



M20112_01

4. Reader Text Commands

外部制御コマンド受付モード



M20326_01

5. Save All Reader Settings

設定状態を保存



M20335_01

外部制御コマンド (PC から ASCII コードで送信)

※正常受信時には応答メッセージの返信はありません。

1. 読取設定時間 10 秒 (1 ミリ秒単位)

CDOPSAT10000<CR>

2. 読取開始

CDOPSMDO<CR>

エラーメッセージ :

Cmd err (-6) - xxxxxxxx<CR><LF>

※xxxxxxx は間違ったコマンド情報を表示