Bluetooth インターフェイス モバイルバーコードスキャナ CM-520BT Bluetooth Ver2.1 接続手順書

AIMEX Corporation

はじめに

本書は、CM-520BT とパソコン、スマートフォン、タブレットなどと Bluetooth 接続を行うための説明書です。 本書では、USB Bluetooth アダプタを使用したパソコン、Bluetooth 無線搭載スマートフォン、Bluetooth 搭載 iPhone を接続先機器として説明をします。 その他の機器につきましては、機器付属のマニュアル等をご参照く ださい。

使用構成:

- 1. CM-520BT Bluetooth モバイルスキャナ
- BT-Micro4 プラネックスコミュニケーションズ株式会社製 Motorola 社製 Bluetooth チップ Bluetooth 4.0 + EDR/LE 802.11 Co-existence 対応
 - ※コンピュータは Windows 7 32bit OS および Windows 8 32bit OS を使用します。
- 3. ISW13F ARROWS Z au 携帯電話 富士通社製スマートフォン Android 4.0

Bluetooth 4.0 + EDR

4. iPhone 5S アップル社製

Bluetooth 4.0

- 5. RS-Keyboard Ver3 Windows OS 用キーボードインターフェイス ドライバソフト
- 6. SKT-330 Android OS 用キーボードインターフェイス ドライバソフト

※各機種の詳細につきましては、機器付属のマニュアルでご確認ください。

※本書は、各機器との Bluetooth 通信を保証するものではありません。 ご使用環境によっては正常に Bluetooth 通信ができないこともあります。



注 意:

左 LED がオレンジ色に点滅する場合には、メモリモードになっていますので必ず Bluetooth モードに変更してください。

①設定開始



②Bluetooth モード



目:	次
----	---

1-1. Windows 7 コンピュータとの SPP 接続
1-1-1. Bluetooth 設定 2 1-1-2. RS-Keyboard Ver3の起動 2 1-1-3. ペアリングの開始 2 1-2. Windows 7 コンピュータとの HID 接続 5 1-2-1. Bluetooth 設定 5 1-2-2. ペアリングの開始 6 1-2-3. ペアリング検出 6 1-2-3. ペアリング検出 6 1-3-1. Bluetooth 設定 1 1-3-1. Bluetooth 設定 1
1-1-2. RS-Keyboard Ver3の起動
 1-1-3. ペアリングの開始
 1-2. Windows 7 コンピュータとの HID 接続
 1-2-1. Bluetooth 設定
1-2-2. ペアリングの開始
1-2-3. ペアリング検出
1-3. Windows 8 コンピュータとの SPP 接続
1-3-1. Bluetooth 設定
12 m -
1-3-2. RS-Keyboard Ver3の起動10
1-3-3. ペアリングの開始11
1-4. Windows 8 コンピュータとの HID 接続18
1-4-1. Bluetooth 設定
1-4-2. ペアリング開始14
1-4-3. ペアリング検出14
2. Android 端末との接続方法
2-1. Android 端末との SPP 接続
2-1-1. SKT-330 のインストール
2-1-2. SKT330 の選択17
2-1-3. 入力方法の切替
2-1-4. ペアリングの準備
2-1-5. ペアリングの開始19
2-2.Android 端末との HID 接続
2-2-1. Bluetooth 設定
2-2-2. ペアリングの開始
3. iOS端末との接続方法
3-1-1. ペアリングの開始
3-1-2. Bluetooth 設定
3-1-3. 文字間遅延時間設定
4. 受信ユニット BTR-UK3 との HID 接続方法
4-1-1. BTR-UK3 モード設定
4-1-2. Bluetooth 設定
4−1−3. ペアリングの開始
5. 初期状態
6. その他設定
6-1. Bluetooth HID キーボード設定29
6-2. バイブレータ

1. コンピュータとの接続方法

市販のUSB Bluetooth アダプタまたは内蔵 Bluetooth ユニットを搭載したコンピュータとの接続手順を説明し ます。

CM-520BT は、コンピュータとの Bluetooth 接続方法(プロファイル)が2通りあります。

- ・SPP(Serial Port Profile) シリアル通信入力
- ・HID (Human Interface Device Profile) キーボード入力

1-1. Windows 7 コンピュータとの SPP 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定しています。 CM-520BT を Bluetooth SPP Master モードに設定して、接続先の Bluetooth アドレスを登録します。

① 設定開始

④ アドレス

- ② Bluetooth SPP マスタ
- 接続先 Bluetooth アドレス設定





(16進数12桁 0~F)

0 7





- 1 -

6 設定終了

3

5 保存

0

USB Bluetooth アダプタに同梱されている CD を使用してドライバのインストールを事前に行ってください。 インジケータ内 (F1-1) に赤丸印の Bluetooth アイコンの存在を確認してください。

1-1-1. Bluetooth 設定

- a) F1-1のBluetoothアイコンを右クリックして表示されるメニューより「Bluetooth 設定」を選択してください。
- b) 表示された Bluetooth 設定画面 (F1-2) の「他の Bluetooth デバイスにこのコン ピュータの表示を許可する。」にチェックを入れてください。



c) 左側アイコン群より青枠のRS232C (DB9) コネクタを選択します。



- d) Bluetooth バーチャルシリアルポート一覧にポート番号が表示されない場合には、「追加...」ボタンをクリックして F1-3 のようにポート番号を表示させてください。
 ※コンピュータの環境によってポート番号(F1-3 では COM5:5番)は異なります。
- e) 「OK」ボタンをクリックして Bluetooth 設定画面を閉じます。

1-1-2. RS-Keyboard Ver3の起動

- a) $[スタート] \Rightarrow [すべてのプログラム] \Rightarrow [AIMEX] \Rightarrow [RS-Keyboard Ver. 3] ⇒ [RS-Keyboard Ver. 3] を選択して起動します。$
- b) インジケータ内 (F1-4) に赤丸印の RS-Keyboard アイコンの存在を確認してくだ さい。
- c) F1-4のRS-Keyboard アイコンを<u>右クリック</u>して「RS-Keyboard 設定」画面を表示 します。





1-1-3. ペアリングの開始



(1)\$% EN T



または、F1-6の 小ボタンAを押し続けて

左 LED ©が青色に点滅し、ピッピッピッと音が鳴ったら 大ボタン®を押してピッピッピッ ピッピッピッと音が鳴ったら 小ボタンA、大ボタンBの両ボタンを離します。

b) Bluetooth アドレスを登録した端末に「SmartBT」デバイスが表示されたら、ペ アリング開始をクリックします。

c) 「OK」 ボタンをクリックして ペアリングを完了します。 d) ペアリングが成功すると左側 LED が長い点灯と短い消灯の

青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度 ペアリングを実行してください。



以上の操作でCM-520BTとコンピュータのSPP接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。 下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認し てください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

コンピュータを起動または再起動した場合には、必ず Bluetooth デバイスの接続と RS-Keyboard Ver3を起動してください。

【注意】

SPP 通信は、シリアルポートにデータを受信しますので RS-Keyboard Ver3 を起動しません とメモ帳などのテキストへ入力できません。 シリアル入力できるアプリケーションをご使用の場合には、RS-Keyboard Ver3 は起動しない でください。シリアルポートの取り合いになりますので正常に動作できなくなります。

1-2. Windows 7 コンピュータとの HID 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定していますので、Bluetooth HID モードに変更します。

CM-520BT を Bluetooth 標準 HID モードに設定

- ① 設定開始
- ② Bluetooth HID

* / \$ % E N T R *



③ 設定終了



* Z E N D *

USB Bluetooth アダプタに同梱されている CD を使用してドライバのインストール事前に行ってください。 インジケータ内 (F2-1) に赤丸印の Bluetooth アイコンの存在を確認してください。

1-2-1. Bluetooth 設定

- a) F2-1のBluetoothアイコンを<u>右クリック</u>して表示されるメニューより「Bluetooth 設定」を選択してください。
- b) 表示された Bluetooth 設定画面(F2-2)の「他の Bluetooth デバイスにこのコン ピュータの表示を許可する。」にチェックを入れてください。







1-2-3. ペアリング検出

F2-1の Bluetooth アイコンを<u>右クリック</u>して表示されるメニューより「My Bluetooth を開く」を選択して ください。



a) メニューバーの「デバイスの検索」(F2-4) をクリックします。



b) 検出した「CM-520BT」アイコン (F2-5) をクリックします。



- c) 「接続」ボタン (F2-6) をクリックします。
- b)「OK」ボタン (F2-7) をクリックします。



- c) ペアリング完了
 - ペアリングが成功すると F2-3 の © 左側 LED が長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。



以上の操作でCM-520BTとコンピュータのHID接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。 下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認し てください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

1-3. Windows 8 コンピュータとの SPP 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定しています。 CM-520BT を Bluetooth SPP Master モードに設定して、接続先の Bluetooth アドレスを登録します。

- ① 設定開始
- ② Bluetooth SPP マスタ
- ③ 接続先 Bluetooth アドレス設定



6 設定終了









Bluetooth デバイスは、Windows 8 標準ドライバを使用してください。 インジケータ内(F3-1)に赤丸印の Bluetooth アイコンの存在を確認してください。



1-3-1. Bluetooth 設定

- a) F3-1 の Bluetooth アイコンを右クリックして表示される F3-2 のメニューより「Bluetooth 設定」を選 択してください。
- b) 表示された Bluetooth 設定画面(F3-3)の「Bluetooth デバイスによる、このコンピュータの検出を許可する(F)」のチェックを確認してください。
- c) 「COM ポート」タブを選択します。

Bluetooth デバイスの追加(A)	8 Bluetooth 設定 ×	❸ Bluetooth 設定 ×
デバイスの接続を許可(L) Bluetooth デバイスの表示(D)	オプション COM ポート ハードウェア	オプション COM ボート ハードウェア
ファイルの送信(S) ファイルの受信(R) パーソナル エリア ネットワークへ参加(J)	検出 ・ Puluetooth デバイスによる、このコンピューターの検出を許可する(F)	このコンピューターでは、次に一覧表示された COM (シリアル) ポートが使用され ています。Bluetooth デバイスのマニュアルを参照して、COM ポートが必要かど うかを判断してくたさい。
設定を開く(O) アイコンの削除(I)	介ライパシー保護のため、Bluetooth デバイスによるごのコンピュータ の検出を有効にしたい場合のみ、このチェックボックスをオンにしてく ださい。	ポート 方向 名前 COM8 着信
• 8 • 10 at the 2 2013/03/12 F3-2	通知 ■新規の Bluetooth デバイスによる、接続試行時には警告する(W) ■ Bluetooth アイコンを通知領域に表示する(N)	
	既定値に戻す(R)	追加(D) 削除(R)
		OK キャンセル 適用(A)
	F3-3	F3-4

d) ポート一覧にポート番号が表示されない場合には、「追加 (D) ...」ボタンをクリックして F3-4 のよう にポート番号を追加してください。

※コンピュータの環境によってポート番号(F3-4では COM8:8番)は異なります。

e) 「OK」ボタンをクリックして Bluetooth 設定画面を閉じます。

1-3-2. RS-Keyboard Ver3の起動

- e) 「スタート」⇒「すべてのプログラム」⇒「AIMEX」⇒「RS-Keyboard Ver. 3」⇒「RS-Keyboard Ver. 3」を選択して起動します。
- f) インジケータ内 (F3-5) に赤丸印の RS-Keyboard アイコンの存在を確 認してください。
- g) F3-5 の RS-Keyboard アイコンを<u>右クリック</u>して「RS-Keyboard 設定」 画面を表示します。
- h) パラメータ設定
 ポート番号: F3-4 で表示された番号
 ボーレイト: 115200bps
 データビット: 8 ビット
 ストップビット: 1 ビット
 パリティ: Even (偶数)
 フロー制御:なし
 伝送手順: ACK/NAK 手順 STX/ETX

終端キーに Enter を初期値で設定 終端キーを変更する場合には「機能設定」タブを 選択して行ってください。 確定の「OK」ボタンをクリックします。

#~ト(0) COM5 ▼ (bps)	- パリティ (P) © なし	フロー制御 (F) のなし
データビット (D) ◎ 7ビット	 Odd (奇数) e Even (偶数) 	 Xon/Xoff RTS/CTS
ストップビット (S) ● 1ビット ◎ 2ビット	伝送手順 (R) ACK/NAK手順 S	TX/ETX 👻
OK	キャンセル	,

🛃 🕦 🔛

IJ

F3-5

カスタマイズ...

1-3-3. ペアリングの開始 a) ①②の順番でバーコードをスキャンしてペアリングを開始します。 CO (2)(1)\$% E N または、F3-7の B 小ボタンAを押し続けて 左 LED ②が青色に点滅し、ピッピッピッと音が鳴ったら 大ボタン®を押してピッピッピッ ピッピッピッと音が鳴ったら AF3-7 b)デバイスの追加 ポップアップするメッセージ (F3-8) をタップします。 デバイスの追加 tooth デバイスの追加(A) Blu デバイスの接続を許可(L) F3-8 Bluetooth デバイスの表示(D) ファイルの送信(S) ファイルの受信(R) または、F3-5の Bluetooth アイコンをタップして パーソナル エリア ネットワークへ参加(J) 「デバイスの接続を許可(L)」(F3-9)を選択します。 設定を開く(0) アイコンの削除(I) **8** ► **1** all **1 2013/03/12**

F3-9

c) ペアリングの完了 (F3-10) を表示します。

	Bluetoothデバイスの管理
DYZER FADA	C C Buetooth 7/14/28/BB/LCUS T, Buetooth 7/14/2%-CD PC EMEST G2C5/C82T Buetooth Laser Mouse Stat/Bh/
Baleboot 7/142	Smarth CC/2/784
 (3)とうからい (3)とうからい (3)とうからい (3)とうからい (3)とうからい (4)とうからい (4)とうから	
пва <u>1</u> 7(2000	
PC (SHE	
	F3-10

d) ペアリングが成功すると F3-7 の © 左側 LED が長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリングを実行してください。

以上の操作でCM-520BT とコンピュータのSPP 接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。 下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認し てください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

コンピュータを起動または再起動した場合には、必ず Bluetooth デバイスの接続と RS-Keyboard Ver3を起動してください。

【注意】

SPP 通信は、シリアルポートにデータを受信しますので RS-Keyboard Ver3 を起動しません とメモ帳などのテキストへ入力できません。 シリアル入力できるアプリケーションをご使用の場合には、RS-Keyboard Ver3 は起動しない でください。シリアルポートの取り合いになりますので正常に動作できなくなります。

1-4. Windows 8 コンピュータとの HID 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定していますので、Bluetooth HID モードに変更します。

CM-520BT を Bluetooth 標準 HID モードに設定

- ① 設定開始
- ② Bluetooth HID

* / \$ % E N T R *



③ 設定終了



END*

Bluetooth デバイスは、Windows 8 標準ドライバを使用してください。

インジケータ内(F4-1)に赤丸印の Bluetooth アイコンの存在を確認してください。

1-4-1. Bluetooth 設定

Bluetooth デバイスの追加(A)

パーソナル エリア ネットワークへ参加(J)

8 P 1 all 6 8 2013/03/12

F4-2

デバイスの接続を許可(L) Bluetooth デバイスの表示(D) ファイルの送信(S)

ファイルの受信(R)

設定を開く(O) アイコンの削除(I)

- c) F4-1のBluetoothアイコンを<u>右クリック</u>して表示されるメニューより「Bluetooth 設定」(F4-2)を選択してください。
- d) 表示された Bluetooth 設定画面 (F4-3) の「Bluetooth デバイスによる、このコ ンピュータの検出を許可する (F)」のチェックを確認してください。







1-4-3. ペアリング検出

F4-1 の Bluetooth アイコンを<u>右クリック</u>して表示されるメニューより「Bluetooth デバイスの追加 (A)」を 選択してください。

\odot PC とデバイス	ام.	Bluetooth デバイスの管理	
ロック画面 ディスプレイ Bluetooth		PC で Bluetooth テバイスを使用してします。 Bluetooth テバイスを使用してします。 Buffalo Bluetooth Laser Mouse 接続済み SmarBt CVID-グの後患病で了	
デバイス マウスとタッチバッド 画面の操作			
nux(23)-2 自動再生 ディスク領域 PC 情報			
			F4-5

a) Bluetooth デバイスの管理で検出した「SmartBT」アイコンをクリックしてペアリングします。

\bigcirc PC とデバイス	P Bluetooth デバイスの管理
口ック画面	PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。
ディスプレイ	Buffalo Bluetooth Laser Mouse 接拢而み
Bluetooth	Smart8t ペアリングの準備完了
デバイス	「 べアリング
マウスとタッチバッド	
画面の操作	
電源とスリープ	
自動再生	
ディスク領域	
PC 情報	

※CM-520BT の Bluetooth デバイス名は、初期値「SmartBT」です。

b) 「ペアリング」ボタンをクリックしてペアリングを開始します。

€ PC とデバイス	۹.	Bluetooth デバイスの管理	
ロック画面		PC で Bluetooth デバイスを検索しています。Bluetooth デバイスからこの PC を検出することもできます。	
±1270.4		Buffalo Bluetooth Laser Mouse 接触語音	
Rhietooth		Smart8t	
≓#/Z			
2010 2017⊱ber≭Jferk			
COAC 9997 (91)			
00000 km 11			
電源に入り一ノ			
日朝時生			
アイスク領域			[
PC 情報			F4-7
ののとデバイフ	0	Rivetoothデバイフの管理	
GREDMA		PC で Bluetooth デバイスを検索/ ています。Bluetooth デバイスからごの PC を検出することもできます。	
ロック画面			
ディスプレイ		Buffalo Bluetooth Laser Mouse 接続演み	
Bluetooth		Smart8t 接統高分	
デバイス			
マウスとタッチパッド			
画面の操作			
電源とスリープ			
database or			
日期特注			
日勤時主			
日初時王 ディスク領域 PC 情報			TH 0
日前時王 ディスク領域 PC情報			F4-8

c) ペアリング完了

ペアリングが成功すると F4-4 の © 左側 LED が長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリングを実行してください。

以上の操作でCM-520BT とコンピュータの HID 接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。 下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認し てください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

2. Android 端末との接続方法

内蔵 Bluetooth ユニットを搭載した Android 端末(以下端末と略す)との接続手順を説明します。 CM-520BT は、コンピュータとの Bluetooth 接続方法(プロファイル)が2通りあります。

- ・SPP(Serial Port Profile) シリアル通信入力
- ・HID(Human Interface Device Profile)キーボード入力

2-1. Android 端末との SPP 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定しています。 CM-520BT を Bluetooth SPP Master モードに設定

- ① 設定開始
- ② Bluetooth SPP マスタ
- ③ 接続先 Bluetooth アドレス設定



6 設定終了









2-1-1. SKT-330 のインストール

SKT-330は、製品版(有償)と評価版(無償)の2種類があります。 SKT330は、ユーティリティとキーボードの二部構成になっていますので必ずペアでご利用ください。 アプリケーションから「BarcodeScannerUtility」を起動して「ペアリング」をタップで Bluetooth 設定とペ アリングの確定までを自動で行います。 入力の選択で「SKT330」を選択すると接続が確立してデータ入力が可能になります。

ペアリング用ユーティリティ(Android 2.3 以降)

Android 端末で下記のQR コードをスキャンしてダウンロードサイトへアクセスするか、下記のアドレスを入 力してください。

http://www.pure-tech.jp/scanner/BarcodeScannerUtility.apk こちらのユーティリティはSKT330を動作させるために必須となりますので 必ずSKT330と一緒にダウンロードしてください。 ペアリングを行う場合に「アプリケーション」→「BarcodeScannerUtility」で起動します。

SKT330 評価版

Android 端末で下記の QR コードをスキャンしてダウンロードサイトへアクセスするか、下記のアドレスを入 力してください。

http://www.pure-tech.jp/scanner/SKT330Demo.apk

ダウンロード後にインストールを実行してください。

初回、「設定」→「言語と入力設定」→「SKT330」をタップして有効にします。

入力方法(デフォルト)の選択で「SKT330」を選択してください。(ペアリング後でもOK)

SKT330は、CM-520BTを端末と接続するための弊社 推奨ドライバソフトです。

※SKT330 は、ピュア・テクノロジーズ株式会社様で BW-330BT 用に開発したドライバソフトです。 Bluetooth Ver 2.1 のペアリング接続に対応しています。

2-1-2. SKT330 の選択

端末の「設定」⇒「言語と入力設定」を選択して「SKT330」 にチェックを入れる。(F5-1)



F5-1



-<u>+</u>+

냪

랷

냪

2-1-3. 入力方法の切替

「デフォルト」をタップして「入力方法の選択」から「SKT330」 を選択します。(F5·2)

※「デフォルト」の選択ができない機種では、テキスト入力画面 でカーソル位置を長タップして「入力方法の選択」画面を表示し てください。

デフォルト DCinput	
入力方法の選択	
英語 (米国) Androidキーボード	
NX!input 中国語(簡体字)	
NX!input 韓国語	
NX!input	
SKT330	0
入力方法の設定	
的行手一术一片服定	
キーボード配列 06/109キーボード (日本語キーボード	

2-1-4. ペアリングの準備

「BarcodeScannerUtility」のアイコンをクリックします。

♀ ◆ ♀	<u>* ● *</u> ● ▲ ≧ 17:19 BW-330BT ユーティリティ	♀●♀ BW-330BT ユーティリティ
セキュア 🗌	セキュア 🗌	セキュア 🗌
PIN⊐-ド 1234	PIN- 1234	PIN⊐-ド 1234
	Bluetooth許可リクエスト BluetoothをONにしています	 Bluetooth許可リクエスト アプリが、120秒 間BluetoothをONにして他の デバイスからこの携帯端末を 検出可能にしようとしていま す。許可しますか? いいえ はい
● ペアリング	ペアリング	◎ ペアリング
F5-3	F5-4	F5-5



2-1-5. ペアリングの開始



a) ①②の順番でバーコードをスキャンしてペアリングを開始します。





ょたは、**F**5900 小ボタン@を押し続けて 左 LED ©が青色に点滅し、ピッピッピッと音が鳴ったら 大ボタン®を押してピッピッピッ ピッピッピッと音が鳴ったら 小ボタン@、大ボタン®の両ボタンを離します。

☆ ≜ ☆
セキュア 🗌
PINコード 1234
<i>.</i>
ペアリングに成功しました。
● ペアリング
F5-9



- b) ペアリングが成功すると F5-8 の左側 LED ©が長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリングを実行してください。
- c) 「BarcodeScannerUtility」を終了します。

以上の操作で CM-520BT と Android 端末の SPP 接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。

下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認してください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接 続を自動で実行します。 端末を起動または再起動した場合には、必ず Bluetooth デバイスの接続と RS-Keyboard AR を 起動してください。

【注意】

SPP 通信は、シリアルポートにデータを受信しますので RS-Keyboard AR を起動しませんと メモ帳などのテキストへ入力できません。 シリアル入力できるアプリケーションをご使用の場合には、RS-Keyboard AR を選択しない でください。 シリアルポートの取り合いになりますので正常に動作できなくなります。

2-2. Android 端末との HID 接続

CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定していますので、Bluetooth HID モードに変更します。

CM-520BT を Bluetooth 標準 HID モードに設定

- ① 設定開始
- ② Bluetooth HID





* C 4 1 D 3 *



* Z E N D *

2-2-1. Bluetooth 設定

③ 設定終了

端末は、初期値で Bluetooth OFF の状態です。

- a) 端末の「設定」⇒「Bluetooth」の「OFF」をスライドして「ON」に変更します。
- b) 「Bluetooth」をタップして詳細画面(F6-3)を表示します。

■ ■ 設定		3 <mark>611 9:10</mark>
💵 プロフ	ィール	
🖌 初期設	定	
無線とネットワ	ワーク	
奈 Wi-Fi		OFF
Wi-Fi簡 愛知 後雑な設 トへ接続	「単登録 定なしで、Wi-Fi」 します	アクセスポイン
🔊 WiMAX	(OFF
□□ 赤外線	受信	
🛞 Blueto	oth	OFF
Ê FMトラ	ランスミッタ	OFF
匝 データ	使用	
その他		
端末		_
	F6-1	

Bluetooth		
Bluetoothによるワイヤレス オーディオをより高音質で		
楽しむことができる aptXオーディオコーデック を塔載しています		
○ 今後この画面を表示しない		
OK		
F6-2		

※F6-2 の画面が表示された場合には 「OK」を選択します。



e) ペアリング完了

ペアリングが成功すると F6-3 の左側 LED ©が長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリングを実行してください。

以上の操作でCM-520BT とコンピュータのHID 接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。

下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認してください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

3. iOS端末との接続方法

iOS 4.0 以上が接続可能です。 CM-520BT は、出荷状態で Bluetooth SPP Master モードに設定していますので、Bluetooth HID モードに変

更します。

CM-520BT を Bluetooth iPhone/ iPad HID モードに設定

- ① 設定開始
- ② Bluetooth iOS HID





③ 設定終了



3-1-1. ペアリングの開始



a) ①②の順番でバーコードをスキャンしてペアリングを開始します。



3-1-2. Bluetooth 設定 端末は、初期値で Bluetooth OFF の状態です。
a)端末の「設定」⇒「一般」⇒「Bluetooth」の「オフ」 (F7-2)をスライドして「オン」に変更します。

- b) 自動でデバイスの検索を開始します。
- c) 「SmartBt」をタップしてペアリングを開始します。

•••• SoftBank 🗢 22:	36% ∎	
Bluetooth		
"hanedaのiPhone"という	う名前で検出可能です。	
自分のデバイス		
デバイス 影響		
SmartBt		
Apple WatchをiPhoneと Apple Watch Appを使用	ペアリングするには、 Jます。	

[※]CM-520BTのBluetoothデバイス名は、初期値「SmartBT」です。

d) ペアリング完了
 ペアリングが成功すると F7-1 の©左側 LED が長い点灯と短い消灯の青
 色点灯に変わります。
 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリング
 を実行してください。



以上の操作でCM-520BTとiOS端末のHID接続は終了いたしました。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。

下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認してください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

iOS 端末のバージョンによっては、正しくデータ表示されないことがあります。 この場合には、データの 文字間に遅延時間を入れることで対処可能です。 弊社では 20m 秒を推奨値としています。 設定方法は、 次ページに記載しています。

- 3-1-3. 文字間遅延時間設定
- 1. 設定開始

2. 文字間の間隔設定

1文字毎



- 3. 遅延時間設定
 - 2
 - 2

0

確定

4. 設定終了

















4. 受信ユニット BTR-UK3 との HID 接続方法

CM-520BTは、出荷状態でBluetooth SPP Master モードに設定していますので、Bluetooth BTR-UK3(HID) モードに変更します。

- 4-1-1. BTR-UK3 モード設定
 - ① 設定開始
 - ② Bluetooth BTR-UK3
 - ③ 設定終了







4-1-2. Bluetooth 設定

受信ユニット BTR-UK3 をコンピュータの USB 端子へ挿入します。 コンピュータは、BTR-UK3 を USB キーボード (HID) として認識しますのでドライバ等のインストールは必要ありません。 接続先 BTR-UK3 のアドレスの登録

CM-520BT で BTR-UK3 本体に貼られたバーコード(図―60)をスキャンします。



4-1-3. ペアリングの開始



a) ①②の順番でバーコードをスキャンしてペアリングを開始します。





または、図—61の@小ボタンを押し続けて ©左LED が青色に点滅し、ピッピッピッと音が鳴ったら ®大ボタンを押してピッピッピッ ピッピッピッと音が鳴ったら @小、®大の両ボタンを離します。 b) ペアリング完了

ペアリングが成功すると図-61の©左側LEDが長い点灯と短い消灯の青色点灯に変わります。 ※ペアリングに失敗しますとビープ音が鳴りますので再度ペアリングを実行してください。

以上の操作でCM-520BTとBTR-UK3のHID接続は終了いたしました。 ※他の機器へ接続する場合には、ドングルアドレスの解除を行う必要があります。

読取テスト実行:

端末のメモ帳を開いてアクティブ状態にします。

下記のサンプルバーコードをスキャンしてデータ(CM-520BT AIMEX)が正常に入力されることを確認してください。



CM-520BT AIMEX

次回からの接続について

CM-520BT は、接続状態を保持していますので、2回目以降は、トリガボタンを押すことで再接続を自動で実行します。

5. 初期状態

この設定を実行しますと初期状態へ戻りますので、個別設定を最初から行う必要があります。 通信モードは、Bluetooth SPPモード SPP マスタになります。 ただし、メモリモードに設定している 場合には、メモリモードを保持しますが、Bluetooth 通信モードに変更した時に初期値になります。



② 初期状態 * Z A D E * * / \$ % E N T R *



③設定開始



- 6. その他設定
- **6-1. Bluetooth HID キーボード設定** 日本語キーボード























