

BW-130BT シリアル番号確認手順：

BW-130BT のシリアル番号を調べるために下記の設定コードをスキャンしてください。

手順：

1. BW-130BT を端末と Bluetooth 接続する。(オンライン状態)
2. 端末のメモ帳などを開きアクティブ状態にする。(必要に応じて RS-Keyboard などの起動)
3. 下記の設定バーコードをスキャンする。



4. メモ帳にシリアル番号を表示する。

以上の手順でシリアル番号を調べられます。また、この状態で通常の作業が可能な状態になっておりますので再接続などは不要です。

アイメックス株式会社