

Z-1170 通信ケーブル用ドライバのインストール

Z-1170 に関するツール類は、全てアイメックス株式会社のホームページよりダウンロードできます。

<http://www.aimex.co.jp/support/download/device.html>

1. ドライバのダウンロード

弊社ホームページの上部「サポート」タブにマウスカーソルを合わせてメニューを表示させます。「デバイスソフトダウンロード」をクリックします。



■ **USB(COM)デバイスドライバ** の欄の Z-1170 ドライバ項目の **デバイスドライバ** をクリックしてファイルを保存してください。







ダウンロードした「z1170com2.zip」ファイルを適当なフォルダへ保存して解凍してください。
「CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe」は、Windows Xp 以降全てでご利用可能です。

2. ドライバのインストール


解凍した「CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe」をクリックしてインストールを開始してください。




「Next >」ボタンをクリックしてください。




「 I accept the terms of the license agreement」にチェックを入れて「Next >」をクリックしてください。




「Next >」 ボタンをクリックしてください。




「Install」 ボタンをクリックしてください。






「Finish」 ボタンをクリックしてください。
ドライバインストール用ツールのインストールが終了しましたので、このままドライバのインストールを継続して行います。



「Install」 ボタンをクリックしてください。
Z-1170 通信ケーブル用の仮想シリアルドライバをインストールします。




「OK」 ボタンをクリックしてください。

以上の作業でドライバのインストールは終了しました。
Z-1170 に標準付属しています通信ケーブルを USB ポートへ挿入してください。 自動でシリアルポートが作成されます。

※通信ケーブルを Z-1170 に装着しなくてもドライバの認識は正常に行われます。

デバイスマネージャーでポート項目に「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)」が表示されます。



Z-1170 用 WinTaskGEN Uploader / WinTaskGEN.Net Ver5.09 ソフトウェア等でポート番号を入力しますので控えてください。